

Příprava okna na montáž parapetu

Je nutné zajistit následující zednické práce:

- 1.) vnitřní spodní špaletu zarovnat do roviny min. 20 – 22 mm pod hranu vyfrézované drážky pro parapet
- 2.) venkovní spodní špaletu zarovnat do roviny spodní hrany rámu okna

Nákres:

